

Finesser

- Tvåvägsradio utan brus upp till 3 km
- 8 kanaler
- Superflex™-antenn
- Hölster och bälteshållare
- Sändarbekräftelse
- Upplyst LCD-fönster
- Uttag för mikrofon/hörlur

Produktinformation

Den här CobramicroTALK MT 220-radion har tillverkats för att uppfylla alla standarder som gäller för radioutrustning som används av allmänheten. Privatradioanslutningar (PMR 446) Användning av denna tvåvägsradio sker via radiolicenser som är obligatoriska för allmänheten och dess användning kan vara förbjuden för lokala lagar och förordningar. Kontakta din lokala radiokommission för ytterligare information.

Installera batterier



Installera batterier

- Tryck ner låsribben och lyft luckan uppåt.
- Sätt in fyra batterier typ "AAA". Var noga med att vända batterierna rätt (se markeringarna).

Sätt på din microTALK



Sätt på din microTALK

- Håll ned knappen POWER i två sekunder. En pipsignal talar om att apparaten är på.

Lysa upp fönstret

- Tryck och släpp knappen LIGHT/MAX RANGE så tänds lampen för fönstret i tio sekunder.

Automatisk brusspär

Din microTALK är försedd med en brusspär som automatiskt blockerar svaga signaler och ömskat brus som orsakas av terrängförhållanden eller därför att du befinner dig på maximalt räckviddsavstånd.

Maximal räckvidd

Den automatiska brusspären kan tillfälligt kopplas ur så att alla signaler kommer fram (Maximum Range Extender).

- Tryck och håll knappen LIGHT/MAX RANGE intryckt för att lysna till svaga signaler.

microTALK räckvidd

Din microTALK-radio har en räckvidd på upp till 3 km. Den praktiska räckvidden kan vara kortare, beroende på yttre faktorer.

- I öppen ej kuperad terräng när din microTALK som allra längst.
- Räckvidden minskar om signalen blockeras av byggnader eller träd.
- Räckvidden minskar ytterligare av tät vegetation och kuperad terräng.

Automatisk avlyssning

När din signal du vill lysna på är konsekvent svag kan du ställa in radion i läget Maximal räckvidd utan att behöva trycka ned knappen hela tiden: Tryck och håll ned knappen LIGHT/MAX RANGE i fem sekunder. För att återvända till normal drift ska du trycka ned knappen LIGHT/MAX RANGE ett ögonblick igen, eller byta kanal.

Batteriet lågt

Under normal användning kan ikonen BATTERI börja blinka. Detta varnar dig att batterierna börjar ta slut. Byt ut alkaliska batterier så snart som möjligt och/tillåt ladda batteripacken typ NiMH.

Välj kanal



Automatisk batterisparfunktion

MT 220-radion har en unik krets som förlänger batteriernas livslängd. Om inga signaler tas emot under tio sekunder, aktiveras funktionen automatiskt och PWR SAVER visas i fönstret.

Val av huvudkanal (1-8)

- Sätt på din microTALK tvåvägsradio.
- Välj någon av de 8 kanalerna genom att trycka kanalväljaren upp/ner.

Val av CTSS-underkanal (00-38)

- Tryck på knappen LÅGE. Efter en kort stund kommer små siffror som indikerar underkanalen att blinka bredvid kanalvisningen.
- Välj en underkanal genom att trycka knappen KANAL upp/ner.
- När ömskat kod visas ska du trycka och släppa lägesknappen. En ton bekräftar ditt val.

Anrop

När du vill ha kontakt med den du vill prata med:

- Sätt på din microTALK tvåvägsradio. En pipsignal talar om att apparaten är på.
- Välj en kanal genom att trycka kanalväljaren upp/ner.
- Tryck och släpp anropknappen CALL i den radioupplyst kanal som du vill prata med.

Samtal

- Håll sändknappen TALK intryckt.
- Indikatorn TX/RX visas.
- Håll mikrofonen ca. 5 cm från munnen. Tala med normal röst.
- Släpp knappen TALK och lyssna till svaret.

Sändarbekräftelse



Sändarbekräftelse

Den du talar till hör en ton i sin radio när du släpper TALK-knappen. Då vet han/hon att du har pratat klart och att de kan börja prata i sin tur.

Lyssna

- När du pratat klart: Släpp knappen TALK för att lyssna på inkommande transmissioner genom högtalaren. Din microTALK är alltid i mottagningsläge när knappen TALK inte är intryckt.
- Justera volymen genom att trycka på knapparna UP/DOWN.

Funktionen Läs

- Andamålet med funktionen LÄS är att läsa de flesta knapparna för att förhindra oavsiktlig återkomst. Så här använder du funktionen LÄS: Tryck och håll ned knappen LÄS tills den blinkar. Du har nu låst knapparna Kanal upp/ner, Läge och PÅ/AV.
- För att låsa upp ska du trycka och hålla knappen LÄS tills den försviner.

microTALK tvåvägsradio gör livet enklare och säkrare

- När du börjar att använda din microTALK upptäcker du fler och fler användningsområden. Du kan t.ex.:
 - Enkelt hålla samband i naturen.
 - Hålla reda på familj och vänner på stormarknaden eller i varuhuset.
 - Kommunikation mellan olika vätningssplan.
 - Kommunikation med grannar och vänner.
 - Samtal mellan två fordon.
 - Bestämna mötenplats efter matchen.

Hörlin/bälteshållare/bordshållare (medföljer radion)

MicroTALK radion inkluderar ett specialdesignat plasthölster. 1. Bordshållare 2. Bälteshållare

Uttag för extra mikrofon/hörlur

Din microTALK tvåvägsradio kan utrustas med extra mikrofon/hörlur (medföljer ej) så att du får fria händer.

- Inkoppling av extra mikrofon/hörlur:
- Öppna luckan. Mic/Spk upptill på radion.
 - Sätt in kontakten i anslutningen.

Skötsel

Din microTALK tvåvägsradio kommer att fungera i många år om du sköter den ordentligt.

- Tänk på att radion skall:
1. Hållas varmt.
 2. Skyddas för damm.
 3. Skyddas för vatten och/eller fukt.
 4. Skyddas för extrema temperaturer.



Extra hölster
FA-HR1



Myggmikrofon och högtalare
Separat mikrofon/högtalare och knapp för tal. MA-SM



Var Mic
Med denna VOR (hörslynd) sändning har du händerna fria. MA-VOR



Laddningsbart batteripack, typ NiMH
Högprestandabatterier av typ Nickel Metal Hydride för upprepad laddning. FA-BP



Ear Bud Mic med PTT
Kompakt hörsnäck/mikrofon med knapp för tal. MA-EBM



Dubbel laddaggregat
Laddar två microTALK radioparater eller två batteripack samtidigt. FA-CR



För användning i: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike (Kanal 3 t.o.m. 8), Tyskland, Irland, Luxemburg, Holland, Portugal, Spanien, Storbritannien, Grekland, Sverige.