

# Erweiterung des Frequenzbereiches H112A und H412A



1. Schalten Sie das Gerät aus
2. Halten Sie gleichzeitig die „F“-Taste und die „Call“-Taste gedrückt

3. Schalten Sie nun das Gerät bei gehaltener Tastenkombination ein durch drücken der Power-ON Taste.

4. Das LCD-Display muss nun die Zahlenkombination

**88 88.88**

anzeigen.



5. Der Frequenzbereich ist jetzt erweitert.

Bitte beachten Sie: Die Erweiterung des Frequenzbereiches geschieht auf eigene Verantwortung. Beachten Sie bitte die Gesetzeslage.